Serie mTV

WEINTEK

Instrucciones de Instalación

1. Guía de Instalación y Puesta en Marcha

Este documento cubre la instalación de la serie mTV. Si precisa de una información más detallada, vea la hoja de especificaciones del producto y el manual de usuario del Easybuilder Pro

Entorno de instalación:

Entorno eléctrico	La serie mTV cumple los requisitos de las normas Europeas CE. Esto significa que la circuitería se ha diseñado para resistir el efecto del ruido radioeléctrico, lo cual no garantiza la inmunidad frente a interferencias en casos extremos. Una toma de tierra y un cableado apropiados, asegurarán el funcionamiento correcto.
Consideraciones medioambientales	(1) Asegúrese de que los equipos estén correctamente instalados y de que se sigan los límites de funcionamiento. Evite el instalar equipos en ambientes con severas vibraciones mecánicas ó golpes. (2) No opere el equipo en áreas antideflagrantes debidos a la presencia de gases inflamables, vapores, ó polvo. (3) No instale el equipo donde exista gas ácido como el SO2. (4) Este dispositivo se ha de montar en posición vertical. (5) Cumple la norma UL508 (ISBN 0-7629-0404-6) de seguridad de máquinas para su uso en Ambiente de Polución Grado 2.

2. Desembalado del equipo

Desembale y compruebe el equipo. Si encuentra algún daño, notifíqueselo a su proveedor.

NOTA:

Coloque la pantalla sobre una superficie estable mientras realice la instalación. Una caída accidental le provocaría daños.



(1) Instrucciones de instalación

(2) Conector alimentación

(3) mTV

CT Automatismos y Procesos, S.L. ● Avda. Conflent, 66 ● 08915 Badalona
Tel: 902 44 50 50 ● Fax: 902 12 03 69 ● automatismos@ctautomatismos.com ● www.ctautomatismos.com

3. Instrucciones de instalación

Montaje en carril: Utilice carril DIN de 35 mm
Montaje en panel: Use dos tornillos M4 o #8. El orificio de montaje es de 4,6 mm



4. Conexión alimentación



NOTA:
Conecte el positivo de la alimentación DC al terminal '+' y el común al terminal '-'.

Para realizar una conexión retire unos 10mm de aislamiento del final del cable, gire el tornillo del conector en sentido contrario a las agujas del reloj hasta que la abertura llegue a su máximo, inserte el extremo del cable y gire el tornillo en el sentido de las agujas del reloj hasta que el cable quede bien sujeto.

5. Configuración del sistema

Conecte el mTV con su TV via HDMI.



Cuando el mTV se haya encendido y muestre una imagen, pulse el botón de ajuste del sistema. (Contraseña por defecto: 111111)
Deberá conectar el mTV a su red local a través de un cable RJ-45.



(Nota 1: Para detalles de los ajustes de función de los DIP SW del mTV vea el apartado 8 de esta guía)

En la configuración de la red deberá escoger entre obtener la IP por DHCP ó designarla.



6. Configuración del Software EasyBuilder Pro

Launch EasyBuilder Pro software, select your project file, press F7 shortcut key to open the download dialog box:

Select Ethernet > IP tab > Enter your mTV IP > Click Download to download this project file to mTV.

(Please refer to EasyBuilder Pro User Manual for software operation details)



7. Conexión de comunicaciones

COM1 [RS232]



PIN#	Símbolo	COM1 [RS-232]	COM2 [RS-485]		COM3 [RS-485 2W]
			2W	4W	
1	Data+				Datos+
2	RxD	Datos recibidos			
3	TxD	Datos transmitidos			
4	Data-				Datos-
5	GND	Tierra de la señal			
6	Rx+		Datos+	Rx+	
7	Rx-		Datos-	Rx-	
8	Tx+			Tx+	
9	Tx-			Tx-	

8. Ajuste interrutores DIP



SW1	SW2	Modo
OFF	OFF	Normal
ON	OFF	Ocultar barra configuración HMI
OFF	**ON**	Moda carga inicial
ON	**ON**	Restaura valores por defecto

PRECAUCIÓN

NOTA: Asegúrese, cuando instale el equipo, de que se cumplen todas las normativas eléctricas locales y nacionales. Contacte con las autoridades locales para determinar las normas a aplicar.

Power	El equipo solo se puede alimentar a 24±20% Voltios DC, siendo compatible con la mayoría de sistemas de control DC. La circuitería interna de alimentación dispone de una fuente conmutada. La intensidad de arranque puede llegar a los 500mA
Alta Tensión	Las fuentes de alimentación DC deben proporcionar el aislamiento apropiado de la alimentación AC principal y peligros similares.
Paro de Emergencia	Deberá instalarse un PARO DE EMERGENCIA externo en cada sistema que utilice mTV para cumplir con las recomendaciones de seguridad ICS.
Condiciones de alimentación	No utilice la misma fuente de alimentación para alimentar este equipo y cargas inductivas DC ó circuitería de entrada a controlador. Nota: La salida 24VDC de algunos controladores pueden no tener suficiente intensidad para alimentar el equipo.
Cableado	a. La longitud del cable de alimentación se ha de reducir al mínimo (Max: 500m apantallado, 300m sin apantallar.). b. Por favor utilice cable trenzado para alimentación y señales y compruebe que la impedancia sea correcta. c. Si el cableado va a estar expuesto a rayos o picos, utilice dispositivos de supresión de picos apropiados. d. Mantenga el cableado AC, alta energía y de conmutaciones DC rápidas separados de los cables de señales. e. Añada una resistencia y un condensador en la conexión paralela entre la fuente de alimentación DC no conectada a tierra y la base del cuadro. Esto proporciona una ruta para la disipación estática y de alta frecuencia. Los valores típicos a usar serían 1M Ohm y 4700pf.

PELIGRO

Hardware Considerations	El diseñador del sistema tiene que estar al tanto de que los dispositivos de un Sistema de Control pueden fallar y por lo tanto, crear condiciones de inseguridad. Además, las interferencias eléctricas en un interfaz de operador pueden provocar que un equipo arranque inapropiadamente causando daños materiales y/o físicos al operario. Si utiliza sistemas de control programables que requieren un operador, tenga en cuenta que existe ese peligro de seguridad potencial y tome las precauciones apropiadas. Aunque el diseño específico dependerá de su aplicación en particular, las siguientes precauciones se aplican generalmente a instalaciones de dispositivos de control de estado sólido programables, y cumplen las directrices para la instalación de controladores recomendada en la normativa de control NEMA ICS 3-304.
Programming Considerations	Para cumplir con las Recomendaciones de Seguridad ICS, se deberán establecer verificaciones en el controlador para asegurar que todos los registros modificables que controlen partes críticas de una planta ó maquinaría, disponen de comprobaciones de límites en el programa con un procedimiento de paro de emergencia fuera de límites para asegurar la seguridad del personal.

Garantía limitada

Este producto está garantizado contra todo defecto de diseño y construcción. Una vez comprobado su defecto podrá ser reparado ó reemplazado a criterio de Weintek. Esta garantía no cubrirá ningún producto que:

(a) Esté fuera del periodo de garantía que es de un año desde la fecha de compra.
(b) Haya sufrido daños causados por fuerza mayor, accidente, negligencia, instalación inadecuada o mal uso.
(c) Haya sido reparado ó desmontado por técnicos no autorizados.
(d) No disponga de sus marcas de identificación ó hayan sido dañadas.